

WES mobile Brandmeldeanlage



In Kooperation mit dem britischen Marktführer für mobile Brandmeldeanlagen wurde das richtungsweisende Notfallmanagement- und Frühwarnsystem **WES REACT** für den Brandschutz auf Baustellen, Großveranstaltungen und Altbauten entwickelt. Dieses setzt sich aus den WES3 Anlagen sowie der Anbindung an EVALARM zusammen.

Die vielfältigen Nachrichten der WES Anlagen übersichtlich in EVALARM dargestellt werden, sodass eine schnellere Reaktion für die Einsatzkräfte möglich ist.

Es müssen dabei drei Komponenten konfiguriert werden:

- 1) Die **WES3 Basisstation**
- 2) Das **SMS System**
- 3) Die **Alarmtypen**

Die Empfänger können wie gewohnt flexibel in EVALARM konfiguriert werden. Mehr dazu: [4. Benutzerverwaltung](#).

Zusätzlich kann über die Zuordnung in der [Gebäudestruktur](#) automatisch der Alarmstandort auf dem Übersichtsplan angezeigt werden.

WES3

Mobile Brandmeldeanlage und Evakuierungsanlage - komplett kabellos

Medizinischer Alarm. Erkundungszeit. Voralarm. WES3 ist die weiterentwickelte mobile Brandmeldeanlage für die Brandfrüherkennung und mobile Evakuierungsanlage zur Alarmierung der Menschen auf der Baustelle oder als Hausalarm in Bestandsgebäuden. Mit einem Druck auf den medizinischen Alarm den Ersthelfer alarmieren, eine Erkundungszeit zwischen 1-10 Minuten einstellen oder einen Voralarm auslösen. WES3 ist außerdem jederzeit modular erweiterbar.

[Weitere Infos](#)

[Kaufen oder Mieten](#)

1) Konfiguration der Basisstation

Es muss die Nummer **+491771784565** in der Basisstation als Ziel hinterlegt werden, sodass die ausgehende SMS an EVALARM gesendet wird.

Wie man die Konfiguration der WES Anlagen selbst durchführt, entnehmen Sie bitte dem WES Handbuch.



Base Station

Call Point

Detectors

2) Konfiguration des SMS Systems "WES"

Die Endkonfiguration des WES SMS Systems ist denkbar einfach.

- 1) Legen Sie in EVALARM ein neues **SMS System** an. Geben Sie der Konfiguration einen **Namen**.
- 2) Hinterlegen Sie nun die **Telefonnummer** der SIM-Karte, die sich in der WES Basisstation befindet. Beginnen Sie dabei mit der Länderwahl z.B. +49, +43, +44, etc.).
- 3) Wählen Sie den **Ersteller**. Dieser wird automatisch als Ersteller des Alarms angegeben, sobald ein Alarm über diesen Button ausgelöst wird.

Achten Sie darauf, dass der Ersteller des Alarms auch berechtigt ist, den weiter unten gewählten Alarmtypen auszulösen.

- 4) Wählen Sie für diese Konfiguration den Typ **"WES"**.

3) Konfiguration der Alarmtypen

Um die **WES Konfiguration** in EVALARM nutzen zu können, müssen folgende Alarmtypkonfigurationen in EVALARM vorgenommen werden, sodass die Meldetexte der WES Anlagen entsprechend Alarme in EVALARM auslösen:

Alarmtyp	Shortcut	Alarmstufen	Shortcut	Beschreibung
Feuer	ATF	Fire sensor	ATF-F	Detected by fire sensor

		Dust sensor	ATF-D	Detected by the dust sensor
		Interface Problem	ATF-I	Interface Problem
		Link problem	ATF-L	Link problem
Latched Unit	LAT	Fire Point	LAT-F	Latched WES Fire Point
Pre Alarm	PRE	Fire Point	PRE-F	Pre-alarm triggered from WES Fire Point
		Detector	PRE-D	Pre-alarm triggered by WES Detector
		Interface	PRE-I	Pre-alarm triggered from WES Interface
		Link	PRE-L	Pre-alarm triggered from WES Link unit
Medical Alert	MED	Fire Point	MED-F	Medical alert raised from WES Fire Point
External Tamper	ATDM	Fire Point	ATDM-F	External tamper from WES Fire Point
		Detector	ATDM-D	External tamper from WES Detector
		Interface	ATDM-I	External tamper from WES Interface
		Link	ATDM-L	External tamper from WES Link unit
Water damage	WATER DAMAGE	small water damage	SMALL	inventory not in danger
		big water damage	BIG	inventory in danger
		flood	FLOOD	evacuation
System Test	TEST-SYS	-	-	-
Test Message	TEST-MSG	-	-	-

COCKPIT

Neuer EVALARM

Feuer

Latched Unit

Pre Alarm

Medical Alert

External Tamper

System Test

Test Message

SOS

ALARMTYPEN

Neuen Alarmtyp anlegen

Filtern: Alle Alarmtypen						
Sortierschlüssel	Name	Kategorie	Alarmstufen	Zusatzinformationen	Aktiv	Aktionen
90	Feuer	Alarm	4	0	☒	 
80	Latched Unit	Alarm	1	0	☒	 
80	Pre Alarm	Alarm	4	1	☒	 
70	Medical Alert	Alarm	1	1	☒	 
60	External Tamper	Alarm	4	0	☒	 
50	System Test	Alarm	0	0	☒	 
40	Test Message	Alarm	0	0	☒	 

Beispiel: Feuer

DETAILS

ALARMSTUFEN

ZUSATZINFORMATIONEN

TEILNAHMEOPTIONEN

PROZESSE

Kategorie

Alarm

Name

Feuer

Abkürzung

ATF

Sortierschlüssel

90

Priorität

1

Gebäudeabschnitte

Second Floor, Lower Ground Floor, First Floor, Ground Floor

Beschreibung

Anhang

Symbol



Klingelton

Feuer

 0:00 / 0:05 

Aktualisieren

ALARMTYPEN ÜBERSICHT > FEUER

DETAILS

ALARMSTUFEN

ZUSATZINFORMATIONEN

TEILNAHMEOPTIONEN

PROZESSE

Bitte legen Sie weitere Alarmstufen an				
Neue Alarmstufe anlegen				
Sortierschlüssel	Name	Abkürzung	Beschreibung	Aktionen
80	Fire Point	ATF-F	Alarm raised from WES Fire Point	 
60	Detector	ATF-D	Alarm triggered by WES Detector	 
40	Interface	ATF-I	Alarm triggered from WES interface	 
20	Link	ATF-L	Alarm raised from WES Link unit	 