

Wartungsmodus



Mit diesem Feature haben Sie die Möglichkeit aktive Konfigurationen oder Teilkonfigurationen externer Systeme, die über die ESPA 4.4.4 Schnittstelle an EVALARM angebunden sind, vorübergehend in den Wartungsmodus zu versetzen. Dadurch werden Meldungen der angeschlossenen Anlage vorübergehend nicht verarbeitet und in EVALARM angezeigt.

Wartungsmodus - Web

Gehen Sie unter Alarmgeräte zu den externen Systemen und öffnen Sie über das Auge die entsprechende ESPA-Konfiguration, für die Sie den Wartungsmodus aktivieren wollen.

Die obere Ansicht ist aus der Sicht eines Nutzers mit der Benutzerrolle Administrator.

Die untere Ansicht ist aus der Sicht eines Nutzers mit der Benutzerrolle Notfall- und Krisenteam Leiter oder Notfall- und Krisenteam Mitarbeiter mit einem entsprechenden [Zugriffsrecht](#) auf den Wartungsmodus.



Diese Nutzer haben nur die Möglichkeit den Wartungsmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Sie haben nicht die Möglichkeit die Konfiguration zu bearbeiten, zu deaktivieren oder zu löschen.

Den Wartungsmodus können Sie dann entweder für die gesamte Konfiguration oder auch nur für bestimmte Regulärer Ausdruck Regeln aktivieren.

Sofern Sie Zugriff auf den Wartungsmodus haben und sich eine der Konfigurationen im Wartungsmodus befindet, wird Ihnen dies auch im Web-Cockpit angezeigt.

PROZESSE

BENUTZERSTANDORTVERWALTUNGPROTOKOLLE

VerwaltungCockpit

SMS SYSTEME

E-MAIL SYSTEME

EXTERNE SYSTEME

Tippe um zu suchen

Neues Externes System anlegen

Name	Typ	Ersteller	Aktiv	Aktionen
bmz	ESPA Server	Admin Groupkom	☒	

WARTUNGSMODUS Verwaltung Cockpit					
EXTERNE SYSTEME		Tippe um zu suchen			
Name	Typ	Ersteller	Aktiv	Aktionen	
bmz	ESPA Server	Admin Groupkom	☒		

PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Cockpit	
EXTERNE SYSTEME ÜBERSICHT > bmz	
Name	bmz
Typ	ESPA
Verbindungsmodus	Server
Aktiv	☒
Wartungsmodus	☒
Host / Port	https://tas.oversun.com.ua / 10000
Ersteller	Admin Groupkom
Regulärer Ausdruck Regeln	Feuer Feuer "1" Wartungsmodus Systemhinweis Steuerung (id="id") "1" Wartungsmodus
Aktualisiert: 20.07.2020 11:01 Bearbeiten Löschen	

COCKPIT BESUCHER ALARME ALARMBUCHV DOKUMENTE Verwaltung Cockpit					
⚠ Wartungsmodus ist aktiv Anzeigen					
COCKPIT					
Besucher Filtern: Alle Gebäudeschnitte Tippe um zu suchen					
Name	Form	Gebäudeschnitt	Firmenkontakt	Gepunktete Besucherzeit	Aktionen
Es gibt keine Daten zum Anzeigen					
Neuer EVALARM					

Wartungsmodus - App

In der App finden Sie den Wartungsmodus im App Menü.

Dieser wird Nutzern mit der Benutzerrolle Administrator und Nutzern mit der Benutzerrolle Notfall- und Krisenteam Leiter oder Notfall- und Krisenteam Mitarbeiter mit einem entsprechenden [Zugriffsrecht](#) auf den Wartungsmodus angezeigt.

In der Übersicht des Wartungsmodus sehen Sie alle ESPA Konfigurationen mit den dazugehörigen Regulärer Ausdruck Regeln (ein- und ausklappbar).

Auch hier haben Sie, wie im Web, die Möglichkeit den Wartungsmodus entweder für die gesamte Konfiguration oder auch nur für bestimmte Regulärer Ausdruck Regeln zu aktivieren.

