EVABOX

EVABOX

Mit EVALARM können Brandmelde-/B randwarnanlagen oder andere technische Anlagen einfach in wenigen Minuten angeschlossen werden!

Auf dieser Seite finden Sie folgende Inhalte:

- Was ist die EVABOX?
 - Funktionsweise
 - Automatische
 - Störmeldungen
 - Vorteile Technische Daten
 - EVABOX Die EVABOX in der EVALARM
 - Verwaltung angelegen und
 - konfigurieren
 - Verbindungs überwachun g zur
 - angeschloss enen Anlage
 - Die EVABOX
 - anschließen
 - Beispiel 1: BMA über ESPA 4.4.4
 - Beispiel 2: GLT über Seriellen
 - DruckerportBeispiel 3: Potentialfreie
 - r Kontakt
 - Das LTE Modul
 - nutzen
 - Schritt 1: Vorbereitung Ihres LTE
 - USB-Moduls
 - Schritt 2:
 - Konfiguration des LTE
 - USB-Moduls

Was ist die EVABOX?

Unsere smarte Übertragungseinheit für den Anschluss technischer Anlagen.

Die EVABOX hat die Möglichkeit über 4 x USB Schnittstellen unterschiedliche Anlagen zu überwachen und deren Meldungen an das EVALARM System zu übertragen. Als Protokolle werden ESPA 4.4.4 und ASCII (Plain Text) unterstützt. Des Weiteren können bis zu 8 Anlagen über potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.

Funktionsweise

Der Datenaustausch zwischen der EVABOX und dem EVALARM System erfolgt über eine sichere WebSocket-Verbindung per HTTPS. Für die Übertragung der Daten wird eine ausgehende Internetverbindung benötigt.

Technische Daten EVABOX

Prozessor: 1,4 GHz ARM Cortex-A53 Quad-Core-CPU

Arbeitsspeicher: 1GB LPDDR2 SDRAM

Speicher: 32GB Micro SD-Karte

Anschlüsse / Schnittstellen:

Anschluss über die EVABOX



Ist ein Anschluss über LAN verfügbar, so wird dieser priorisiert verwendet. Beim Verbindungsabbruch wird geprüft, ob ein LTE Modem vorhanden ist. Falls ja, wird erst dann eine Verbindung über das LTE Modem zum EVALARM System aufgebaut. Falls auch diese nicht erfolgreich hergestellt werden kann, wird optional im Notfall eine SMS versendet.

Automatische Störmeldungen

EVALARM überwacht die Verbindung zur Brandmeldetechnik und erstellt automatisch eine Störmeldung, wenn die Verbindung zur EVABOX unterbrochen bzw. gestört ist. Ist die Verbindung von der EVABOX zum EVALARM System gestört, wird ebenfalls automatisch eine entsprechende Störmeldung erstellt.

Vorteile

- Einfach zu konfigurieren
- Redundante Kommunikationsübertragung (LAN/LTE/SMS)
- Kann 4 technische Anlagen gleichzeitig verwalten
- Alarmierung über potentialfreien Kontakt möglich
- Gesicherter Datenaustausch durch Authentifizierung
- Remote Softwareaktualisierung

WLAN 802.11 b/g/n/ac (2,4 + 5,0 GHz) LAN RJ45 10/100/1000 Mbit (Gigabit LAN über USB 2.0 mit bis zu 300 Mbit) Bluetooth® 4.2 4 x USB 2.0 8 x potentialfreier Kontakt

Spannungsversorgung: 5 V DC / 2,5 A

Netzteil: 1 x USB Euro Stecker-Schaltnetzteil mit Kurzschluss, Überlast- und Überspannungsschutz (Ausgang: 5,1V DC, max. 2,5 A) 1 x Schaltnetzteil (DIN-Hutschiene, Ausgang: 5V DC, 3A, Universaleingang, Isolationsklasse II) mit Kurzschluss, Überlast- und Überspannungsschutz

Stromverbrauch: Basisgerät (2,5W-2.7 W; ~25mA), LTE Modul (-2,8W; ~27mA)

Gehäuseschutz: IP54

Gehäusemaße: 212 mm x 123 mm x 60 mm (L x B x H)

Technische Daten LTE Modul:

Datendienste:

4G (LTE 1800/2100/2300/2500/2600 MHz) 3G (UMTS 900/2100 MHz) 2G (GSM 850/900/1800/1900 MHz)

Simkartenslot: Mini-SIM, 2FF-Format

Antennenanschluss: 2x SMA

Kabel: 1 x USB 2.0 A Stecker auf A Buchse (0,15m)

Die EVABOX in der EVALARM Verwaltung angelegen und konfigurieren

Die EVABOX wird im Bereich Alarmgeräte Externe Systeme über den Button "Neues Externes System anlegen" angelegt.



Zunächst wir der neuen Konfiguration für die EVABOX ein Name (Unique key) gegeben und der Typ **EVABOX** ausgewählt. Für jede EVABOX können nun **Handler** erstellt werden. Ein Handler stellt eine eindeutige Verbindung zu einer Anlage dar. Das kann z.B. eine Brandmeldeanlage über die USB zu RS232 Verkabelung mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll sein.

0

1 Protokoll sein.		Handler name #1	bmz		
		Тур	ESPA	Ψ	
D	WICHTIG	Ersteller *	Android User	~	
		Alarmtypen *		Auswählen 👻	
	Aktuell kann je EVABOX nur eine Verbindung bzw. Handler via RS232 erstellt werden.		Fouer Fouer (d*)/(d*) *?	+ Hinzufügen	
		Zurück		Anlegen	

EV(A)LARM

Unique key / Name '

Typ EVABOX

evaho

PROZESSE

.

Entsprechend des konkreten Zweckes wird für den Handler nun entweder ESPA oder Drucker Port als Übertragungsprotokoll ausgewählt werden.



zur regulärer Ausdruck Regel". Beispiel • Textinhalt: "Feuer 15/1"

Alarm auslösen würde. Dann erscheint die Nachricht "Diese Nachricht passt

 Regulärer Ausdruck: "Feuer (\d+)V(\d+).?"

Weiter Informationen zu regulären Ausdrücken über ESPA und Seriellem D ruckerport finden Sie in den jeweiligen Artikeln der Protokolle. Nachdem die Konfiguration der EVABOX erfolgreich angelegt wurde, wird zusätzlich ein Sicherheitstoken generiert. Dieses wird dann durch den Hersteller auf der EVABOX hinterlegt, sodass sichergestellt wird, dass die EVABOX nur Daten von Ihrer Anlage verarbeiten und nur an Ihre Umgebung senden kann.

Die angelegte EVABOX Konfiguration kann im Anschluss aktiviert und deaktiviert werden, sowie der Wartungsmodus aktiviert werden. Weitere Informationen zum Wartungsmodus finden Sie hier.

Verbindungsüberwachung zur angeschlossenen Anlage

Wenn die Verbindungsüberwachung auf der EVABOX bei der initialen Einrichtung konfiguriert wurde, können Sie diese über die Reguläre Ausdruckregel **"Verbindung zur ESPA** Schnittstelle verloren" für einen Alarmtyp aktivieren.

Dadurch wird automatisch ein Alarm erstellt, sobald die EVABOX die Verbindung zur Anlage verloren hat.

EVALARM

	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
PROZESSE BENUTZER	STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE	Verv	altung Cockpit	
EXTERNE SYSTEME ÜBERSICHT	EVABOX			
DETAILS EREIGNISSE				
Name	evabox			
Тур	EVABOX			
Aktiv	Φ			
Wartungsmodus	Φ			
Token	6aea93a3-cd82-4547-87bb-79ad6090360b			
Handler name #1	bmz			
Ersteller	Android User			
	Feuer			
Regulärer Ausdruck Regeln	Feuer (d*)V(d*).*? Wartungsmodus			
Aktualisiert: 11.11.2021 16:06		Bearbeiten	Löschen	

DETAILS EREIGNISSE

Name exect Type EV400X Atvingsmoth Import Im			
Type EVAGX Ativ Image: Constraint of the second o	Name	evabox	
Akv Image: constraint of the second of the	Тур	EVABOX	
Watupsmotos Image: Status St	Aktiv	Φ	
Token Beschlad-sid2-45/7 ATB-7 Rode00000000 Handler name #1 brz Handler type #1 ESPA Entoliner Andold User Parting "Poer" ("F) (")", " "Poer" (")", "	Wartungsmodus	Φ	
Handler name #1 bmc Handler name #1 ESR Enteller Acidal User Enteller Four (*)/(*).* Ofwartingsmodus Four (*)/(*).* Ofwartingsmodus Ofwartingsmodus Waterinstein zur ESR Scheltstafe vartisen Ofwartingsmodus	Token	6aea93a3-cd82-4547-87bb-79ad6090360b	
Handler type P1 ESR Enteller Acida' User Regularer Ausdruck Regen Four (d*) (d*) (*) (*) Wardungsmodus Patentinsia Statistical E varifications (*) Wardungsmodus	Handler name #1	bmz	
Enteline Addres/Line Regularer Ausdruck Regen Four 	Handler type #1	ESPA	
Regulier Austruck Regel Reguli	Ersteller	Android User	
Attualisier: 29.03.2022 13:03	Regulärer Ausdruck Regeln	Pear Fear (0*)/(0*)-?): Warturgenodus Systemtoseat Vetrinding ar (15PA Schmitste weitren): Warturgenodus	
	Aktualiaiert: 29.03.2022 13:03		

Die EVABOX anschließen

Der Anschluss von technischen Anlagen und Geräten über die EVABOX ist abhängig vom jeweiligen Einsatzzweck. Im folgenden wird der Anschluss und Einsatz der EVABOX anhand von drei Beispielen aufgezeigt.

Beispiel 1: BMA über ESPA 4.4.4



Beispiel 2: GLT über Seriellen Druckerport Anschluss GLT über EV (BOX



Beispiel 3: Potentialfreier Kontakt

Anschluss Maschinen mit potentialfreiem Kontakt via E V 🗛 BOX



Für den Anschluss der EVABOX an die Brandmeldeanlage wird die RS232 Schnittstelle mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll genutzt.

Das LTE Modul nutzen

Das LTE Modul besteht aus dem LTE USB-Empfänger, welcher via USB an die Hauptplatine der EVABOX angeschlossen ist. Zusätzlich führt ein Anschluss für externe Antennen mit dem Anschlussformat **SMA** aus der EVABOX heraus.

Die rechte Abbildung zeigt den USB-Stick. Sie dient lediglich als Orientierungshilfe, das tatsächliche Produkt kann sich davon unterscheiden.

Schritt 1: Vorbereitung Ihres LTE USB-Moduls

Die Simkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 1. Schieben Sie die vordere Abdeckung vom USB-Stick ab.
 2. Führen Sie die SIM-Karte in den

entsprechenden Kartensteckplatz, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Die abgekantete Seite der SIM-Karte muss richtig in der abgekanteten Seite des Steckplatzes der SIM-Karte sitzen.

3. Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an und schieben Sie sie zurück.



Schritt 2: Konfiguration des LTE USB-Moduls



1) USB-Verbindungsstecker

2) Statusanzeige

- Grün blinkend, zweimal pro 2 Sek.: Der USB-Stick ist angeschaltet.
- Grün blinkend, einmal pro 0.2Sek.: Die Software des Sticks wird upgedatet.
- Grün blinkend, einmal pro 2 Sek.: Der USB-Stick meldet sich bei einem 2G-Netzwerk an.
- Blau blinkend, einmal pro 2 Sek.: Der USB-Stick meldet sich bei einem 3G/3G+-Netzwerk
- an.
- Cyan blinkend, einmal pro 2 Sek: Der USB-Stick meldet sich bei einem LTE-Netzwerk an.
- Grün leuchtend: Der USB-Stick ist mit einem 2G-Netzwerk verbunden.

- Blau leuchtend: Der USB-Stick ist mit einem 3G-Netzwerk verbunden.
- Blaugrün leuchtend: Der USB-Stick ist mit einem 3G+/LTE-Netzwerk verbunden.
 Aus: Der USB-Stick wurde entfernt.

3) Steckplatz SIM-Karte

- Simkarte muss im Format Standard- bzw. Mini-Sim sein. Das ist normaler Weise die größte Variante.
 Funktionstücktigkeit anhand der Statusanzeige ablesen

4) Steckplatz microSD-Karte

• Steckplatz wird nicht benötigt