WES mobile Brandmeldeanlage

In Kooperation mit dem britischen Marktführer für mobile Brandmeldeanlagen wurde das richtungsweisende Notfallmanagement- und Frühwarnsystem **WES REACT** für den Brandschutz auf Baustellen, Großveranstaltungen und Altbauten entwickelt. Dieses setzt sich aus den WES3 Anlagen sowie der Anbindung an EVALARM zusammen.

Die vielfältigen Nachrichten der WES Anlagen übersichtlich in EVALARM dargestellt werden, sodass eine schnelleere Reaktion für die Einsatzkräfte möglich ist.

Es müssen dabei drei Komponenten konfiguriert werden:
1) Die WES3 Basisstation
2) Das SMS System
3) Die Alarmtypen

Die Empfänger können wie gewohnt flexibel in EVALARM konfiguriert werden. Mehr dazu: 4. Benutzerverwaltung.

Zusätzlich kann über die Zuordnug in der Gebäudestruktur automatisch der Alarmstandort auf dem Übersichtsplan angezeigt werden.

WES3

Mobile Brandmeldeanlage und Evakuierungsanlage - komplett kabellos

Medizinischer Alarm. Erkundungszeit. Voralarm. WES3 ist die weiterentwickelte mobile Brandmeldeanlage für die Brandfrüherkennung und mobile Evakuierungsanlage zur Alarmierung der Menschen auf der Baustelle oder als Hausalarm in Bestandsgebäuden. Mit einem Druck auf den medizinischen Alarm den Ersthelfer alarmieren, eine Erkundungszeit zwischen 1-10 Minuten einstellen oder einen Voralarm auslösen. WES3 ist außerdem jederzeit modular erweiterbar.

Weitere Infos **Kaufen oder Mieten**

1) Konfiguration der Basisstation

Es muss die Nummer **+491771784565** in der Basisstation als Ziel hinterlegt werden, sodass die ausgehende SMS an EVALARM gesendet wird.

Wie man die Konfiguration der WES Anlagen selbst durchführt, entnehmen Sie bitte dem WES Handbuch.

Base Station Call Point Detectors

2) Konfiguration des SMS Systems "WES"

Die Endkonfiguration des WES SMS Systems ist denkbar einfach.

1) Legen Sie in EVALARM ein neues **SMS System** an. Geben Sie der Konfiguration einen **Namen**.

2) Hinterlegen Sie nun die **Telefonnummer** der SIM-Karte, die sich in der WES Basisstation befindet. Beginnen Sie dabei mit der Länderwahl z.B. +49, +43, +44, etc.).

3) Wählen Sie den **Ersteller**. Dieser wird automatisch als Ersteller des Alarms angegeben, sobald ein Alarm über diesen Button ausgelöst wird.

Achten Sie darauf, dass der Ersteller des Alarms auch berechtigt ist, den weiter unten gewählten Alarmtypen auszulösen.

4) Wählen Sie für diese Konfiguration den Typ "**WES**".

3) Konfiguration der Alarmtypen

Um die **WES Konfiguration** in EVALARM nutzen zu können, müssen folgende Alarmtypkonfigurationen in EVALARM vorgenommen werden, sodass die Meldetexte der WES Anlagen entsprechend Alarme in EVALARM auslösen:

Alarmtyp	Shortkey	Alarmstufen	Shortkey	Beschreibung
Feuer	**ATF**	Fire sensor	**ATF-F**	Detected by fire sensor

		Dust sensor	**ATF-D**	Detected by the dust sensor
		Interface Problem	**ATF-I**	Interface Problem
		Link problem	**ATF-L**	Link problem
Latched Unit	**LAT**	Fire Point	**LAT-F**	Latched WES Fire Point
Pre Alarm	**PRE**	Fire Point	**PRE-F**	Pre-alarm triggered from WES Fire Point
		Detector	**PRE-D**	Pre-alarm triggered by WES Detector
		Interface	**PRE-I**	Pre-alarm triggered from WES Interface
		Link	**PRE-L**	Pre-alarm triggered from WES Link unit
Medical Alert	**MED**	Fire Point	**MED-F**	Medical alert raised from WES Fire Point
External Tamper	**ATDM**	Fire Point	**ATDM-F**	External tamper from WES Fire Point
		Detector	**ATDM-D**	External tamper from WES Detector
		Interface	**ATDM-I**	External tamper from WES Interface
		Link	**ATDM-L**	External tamper from WES Link unit
Water damage	**WATER DAMAGE**	small water damage	**SMALL**	inventory not in danger
		big water damage	**BIG**	inventory in danger
		flood	**FLOOD**	evacuation
System Test	**TEST-SYS**	-	-	-
Test Message	**TEST-MSG**	-	-	-





Beispiel: Feuer