

13. Pläne und Laufkarten



EVALAR M bietet Ihnen eine weitere, visuelle Informationsebene, um die Alarmierung effizienter zu gestalten:

Sie können Ihren **Plan** und spezifische **Feuerwehr-Laufkarten** mit **Vorder- und Rückseite** mit EVALAR M verknüpfen.

Das erlaubt es Ihnen, Alarme schneller zu lokalisieren und Gegenmaßnahmen gezielt zu steuern.

Gleichzeitig sind die Karten durch die zentrale Organisation in EVALAR M immer auf dem aktuellen Stand.

 Die Karten in PDF Format sind dabei **verschlüsselt** hinterlegt und nur in Alarmsituationen verfügbar.

Im Folgenden wird erklärt, wie Sie:

- einen **Plan** mit **Detaillkarten** hinzufügen
- **Laufkarten** mit **Vorder- und Rückseite** anlegen.

Pläne und Detailkarten

Die **Gebäudekarten** können Sie in der Verwaltung der Webkonsole in der **Standortverwaltung** finden.

Den Plan für Ihren **Standort** können Sie hier bearbeiten oder einen neuen anlegen.

Möchten Sie einen bestehenden Plan bearbeiten bzw. austauschen, gehen Sie rechts auf das Augensymbol bei dem entsprechenden Plan und anschließend auf "Bearbeiten".

Bearbeiten Sie die Details oder laden Sie an dieser Stelle einen neuen Plan hoch und schließen Sie den Vorgang mit "Aktualisieren" ab.



Beim Erstellen eines Planes müssen Sie neben dem Namen, der Beschreibung auch die Karte auswählen bzw. hochladen.

Die Karte wiederum müssen Sie mit Hilfe von **Reihen** und **Spalten** in ein **Raster** gliedern.

Dieses Raster erlaubt es Ihnen, die Abschnitte der **Gebäudestruktur** und **Detailkarten** genau mit dem Plan zu verknüpfen.

So bleibt zu jedem Zeitpunkt die wichtige Übersichtlichkeit gewährt.

PROZESSE BENÜTZER **STANDORTVERWALTUNG** PROTOKOLLE Verwaltung Logout

PLÄNE

Tippen um zu suchen

Name	Beschreibung	Detailkarten	Standard	Aktionen
Übersichtplan neu	Standort	0		+ -

PROZESSE BENÜTZER **STANDORTVERWALTUNG** PROTOKOLLE Verwaltung Logout

PLANE ÜBERSICHT > NEUEN PLAN ANLEGEN

Name * Übersichtplan

Beschreibung Standort

Detail auswählen * Übersichtplan Lager Produktion.pdf

Reihen / Spalten 20 30

Abbrechen Anlegen

Da Sie immer nur ein Plan einem Gebäude in EVALARM zuordnen können, haben Sie die Möglichkeit für die Teilansichten Detailkarten zu konfigurieren.

Mit Hilfe dieser Detailkarten ist es möglich, über Abschnitte auf dem Plan direkt auf die lokalen Strukturen zuzugreifen.

Gehen Sie zu dem Plan, dem Sie Detailkarten hinzufügen wollen, und anschließend zum Reiter "Detailkarten".

PROZESSE BENÜTZER **STANDORTVERWALTUNG** PROTOKOLLE Verwaltung Logout

PLANE ÜBERSICHT > ÜBERSICHTPLAN

DETAILS **DETAILKARTEN**

Name Übersichtplan

Beschreibung Standort

Reihen 20

Spalten 30

Aktualisiert 29.07.2020 12:21

Löschen Bearbeiten

PROZESSE BENÜTZER **STANDORTVERWALTUNG** PROTOKOLLE Verwaltung Logout

PLANE ÜBERSICHT > ÜBERSICHTPLAN

DETAILS **DETAILKARTEN**

Legen Sie Detailkarte an Importieren Neue Detailkarte anlegen

Im Moment gibt es keine Detailkarten

Dann gehen Sie auf "Neue Detailkarten anlegen".

EV^{ALARM}

PROZESSE BENÜTZER **STANDORTVERWALTUNG** PROTOKOLLE Verwaltung Logout

PLANE ÜBERSICHT > ÜBERSICHTPLAN

DETAILS **DETAILKARTEN**

Legen Sie Detailkarte an Importieren Neue Detailkarte anlegen

Im Moment gibt es keine Detailkarten

NEUE DETAILKARTE ANLEGEN

Name * Erdgeschoss Produktion

Etage * 0


Detail auswählen * Produktion EG.pdf

Positionen *

Anlegen

Geben Sie den Namen und die Etage der Detailkarte an und laden Sie die Karte hoch.

Markieren Sie abschließend die Position der Detailkarte auf dem Plan, indem Sie die entsprechenden Stellen auf dem Raster anklicken.



i Wenn Sie später in der App an die markierte Stelle auf dem Übersichtsplan drücken, öffnet sich automatisch die hinterlegte Detailkarte.

Laufkarten mit Vorder- und Rückseite anlegen

Damit Sie und die Feuerwehreinsatzkräfte alle wichtigen Informationen im Alarmfall zur Verfügung zu haben, können Sie Gebäudeteile mit den entsprechenden **Laufkarten** verknüpfen.

Die Laufkarten, also **Vorder- und Rückseite** werden dabei den bereits erstellten Abschnitten in der Gebäudestruktur zugeordnet.

Neue Laufkarten können Sie in der **Standortverwaltung** unter **Laufkarten** anlegen



Geben Sie der Laufkarte zunächst einen Namen und laden anschließend die Vorder- und Rückseite als pdf-Dateien hoch.

 Details
  Empfänger
  Aufgaben
  Kontakte
  Plan
  Laufkarten

 Details
  Empfänger
  Aufgaben
  Kontakte
  Plan
  Laufkarten